

Tabela udźwignięć zawiesi pasowych jednocięgowych ZPP

Wyróżnik wielkości	Kolor	DOR dla pojedynczego zawiesia					DOR dla układu dwóch zawiesi							
		Zawieszanie lub podtrzymywanie	Zawieszanie z obciążaniem	Podtrzymywanie			Zawieszanie lub podtrzymywanie		Zawieszanie z obciążaniem		Podtrzymywanie			
				Układ podwójny	Układ rozwarty	Układ prosty		Układ pętlowy		Układ podwójny	Układ rozwarty		Układ pętlowy	
						$\beta < 7^\circ$	$7^\circ < \beta < 45^\circ$	$45^\circ < \beta < 60^\circ$	$7^\circ < \beta < 45^\circ$		$45^\circ < \beta < 60^\circ$	$7^\circ < \beta < 45^\circ$		$45^\circ < \beta < 60^\circ$
														
Współczynnik zmiany udźwigu	1,00	0,80	2,00	1,40	1,00	1,40	1,00	1,12	0,80	4,00	2,80	2,00	1,60	
1,0 / 0,8	Fioletowy	1000,0	800,0	2000,0	1400,0	1000,0	1400,0	1000,0	1120,0	800,0	4000,0	2800,0	2000,0	1600,0
2,0 / 1,6	Zielony	2000,0	1600,0	4000,0	2800,0	2000,0	2800,0	2000,0	2240,0	1600,0	8000,0	5600,0	4000,0	3200,0
3,0 / 2,4	Żółty	3000,0	2400,0	6000,0	4200,0	3000,0	4200,0	3000,0	3360,0	2400,0	12000,0	8400,0	6000,0	4800,0
4,0 / 3,2	Szary	4000,0	3200,0	8000,0	5600,0	4000,0	5600,0	4000,0	4480,0	3200,0	16000,0	11200,0	8000,0	6400,0
5,0 / 4,0	Czerwony	5000,0	4000,0	10000,0	7000,0	5000,0	7000,0	5000,0	5600,0	4000,0	20000,0	14000,0	10000,0	8000,0
6,0 / 4,8	Brązowy	6000,0	4800,0	12000,0	8400,0	6000,0	8400,0	6000,0	6720,0	4800,0	24000,0	16800,0	12000,0	9600,0
8,0 / 6,4	Niebieski	8000,0	6400,0	16000,0	11200,0	8000,0	11200,0	8000,0	8960,0	6400,0	32000,0	22400,0	16000,0	12800,0

TRANSREM - Opole

45-701 Opole, ul. Wrocławska 62
tel.: 077 451 73 64, fax: 077 451 40 90
e-mail: opole@transrem.com.pl

TRANSREM - Filia Wrocław

55-080 Kąty Wrocławskie, ul. Główna 62, Sośnica
tel.: 071 789 13 08, fax: 071 789 13 11
e-mail: wroclaw@transrem.com.pl

TRANSREM - Filia Katowice

40-083 Katowice, ul. Gliwicka 234
tel.: 032 254 37 16, fax: 032 254 36 89
e-mail: katowice@transrem.com.pl